

STUDIO
AARSLAND

19 22

FDV

KJØKKEN/BAD/GARDEROBE



KJØKKEN SKROG

MELAMIN

18/19 mm møbelspon med rett kant, melamin fra Belgia og ABS kantlist

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at skrogene skal holde seg pene over lang tid er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Rengjøring bør skje med en myk klut fuktet i mildt såpevann (syntetisk vaskemiddel)

Tørk av overflaten med en tørr klut - eksempelvis av mikrofiber

Vaskemidler med salmiakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler må ikke benyttes. Stålull, slipesvamper og lignende må heller ikke benyttes

Vann og rengjøringsmiddel må ikke bli liggende ved skjøter, skruehull eller kantlist, da platekjernen kan svelle

Vanskelige flekker kan forsøkes fjernet med white spirit eller egnet flekkfjerner på hard melaminoverflate. Ikke bruk løsemidler på finér eller lakkerte treflater



FRONTER FINER

Møbelplate med finér fra Oslo Trefiner / Oslo Finér, kant og overflatebehandling iht. materialliste

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at frontene skal holde seg pene over lang tid er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Rengjøring bør skje med en myk, tørr eller lett fuktet klut.
Tørk alltid overflaten tørr etterpå

Søl, vann og fuktige kluter må fjernes umiddelbart.
Unngå langvarig damp, varme og direkte vannbelastning

Vaskemidler med salmiakk, klor, sterke løsemidler eller slipemidler må ikke benyttes.
Stålull og slipesvamper må heller ikke benyttes

Finér er ekte tre. Variasjon i struktur og farge er naturlig, og treverket kan endre fargetone over tid ved påvirkning av lys og bruk

Riper, hakk, flekker eller skader i finér skal vurderes av fagperson.
Finér skal ikke slipes ukritisk, da sjiktet er tynt.



BESLAG

BLUM HENGSLER OG SKUFFESYSTEMER:

Alle hengsler, skuffer, skinner og uttrekk leveres fra Blum

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at beslagene skal holde seg pene over lang tid er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Rengjøring bør skje med en myk, fuktig klut. Tørk våte flater med tørr klut

Slipende rengjøringsmidler, stålull, sterke syrer/baser, klor, aceton og salmiakk må ikke benyttes på beslag

Skuffer og hengsler skal ikke smøres eller demonteres utover det som fremgår av Blum sine anvisninger

Skuffer må ikke overbelastes eller brukes som trinn/støtte. Ved treg gange, ulyd eller skjev front kontaktes teknisk service

Justering og utskifting av beslag utføres etter Blum sine monterings- og justeringsanvisninger

Teknisk Service:

Produsent:	Aarsland Kjøkken AS
Organisasjonsnummer:	936 697 348
Besøksadresse:	Fabrikkveien 1, 4362 Vigrestad
Postadresse:	Postboks 94, 4369 Vigrestad
Telefon:	51 79 93 00
E-post:	service@studioaarsland.no
Internettadresse:	www.studioaarsland.no

PRODUKTSPESIKKE DOKUMENTASJON:

Produktspesifikke FDV-blad, garantibetingelser og monterings-/justeringsanvisninger fra Formica, Oslo Trefiner/Oslo Finér, belgisk melaminleverandør og Blum skal legges ved overlevering der disse foreligger. Ved motstrid gjelder produsentens nyeste anvisninger foran denne generelle FDVteksten.

FLEKKER PÅ HARDE LAMINAT- OG MELAMINFLATER:

Tabellen gjelder harde laminat- og melaminflater. Tabellen skal ikke brukes på finér, lakkert tre eller oljede treflater uten avklaring med fagperson.

	Allrengjøringsmiddel Eddik	Sprit Vinduspuss	Bensin, aceton	Spes. løsemiddel Graffiti fjerner
Fingeravtrykk	■	■		
Fett, olje,	■		■	
Gummimerker fra skosåler	■		■	
Sot, nikotin	■			
Tusj, blekk	■		■	
Kaffe, te	■			
Fruktsaft	■			
Voksplyanter, kulepenner	■		■	
Spritpenner, merkepenner		■	■	
Lakkfarger, lim *		■	■	■
Leppestift, skokrem, voks	■		■	
Neglelakk			■	■
Kalksåpe, kalkavleiringer **				
Rustflekker ***	■			

* Visse limtyper og spesielt herdende tokomponentlim kan som oftest ikke fjernes fra flaten når de er herdet.

** Kalkavleiringer og kalksåpe som kan forekomme i f.eks. dusj, fjernes med 10 % eddiksyreoppløsning. Syreholdige avkalkingspreparater må brukes med stor forsiktighet.

FRONTER HT-LAMINAT

19 mm møbelspon med rett kant, laminat og ABS kantlist

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at skrogene skal holde seg pene over lang tid er det imidlertid viktig å være oppmerksom på følgende:

Rengjøring bør skje med en myk klut fuktet i mildt såpevann (syntetisk vaskemiddel)

Tørk av overflaten med en tørr klut – eksempelvis av mikrofiber

Vaskemidler med salmiakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler må ikke benyttes. Stålull, slipesvamber og lignende må heller ikke benyttes

Vanskelige flekker kan for eksempel fjernes med white spirit



www.fossplater.no

BENKEPLATER LAMINAT

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at platen skal holde seg pene over lang tid er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Rengjøring bør skje med en myk klut fuktet i mildt såpevann (syntetisk vaskemiddel)

Tørk av overflaten med en tørr klut - eksempelvis av mikrofiber

Vaskemidler med salmiakk, sterke syrer/baser eller vaskemidler som inneholder slipemidler må ikke benyttes. Stålull, slipesvamper og lignende må heller ikke benyttes

Bruk skjærebrett, gryteunderlag og beskyttelse mot varme gjenstander.
Ikke la vann bli liggende ved skjøter og kanter

Vanskelige flekker kan forsøkes fjernet med white spirit eller egnet løsemiddel på klut.
Test først på lite synlig område og bruk sparsomt ved kante



STUDIO
AARSLAND



FOR MER INFOMASJON
WWW.STUDIOAARSLAND.NO